



Verbindungsaufbau

Um den digitalen Rollmeter oder Laser-Entfernungsmesser mit der Solaflex-App zu verbinden, müssen Sie zuerst das Bluetooth Ihres Smartphones aktivieren.



nicht verbunden



verbunden

Gleichzeitige Verwendung durch andere Smartphones

Die Verbindung zum Messgerät kann immer nur über ein Smartphone erfolgen.

Sollten Sie keine Verbindung zwischen Ihrem Messgerät und der App herstellen können, könnte es daran liegen, dass Ihr Messgerät bereits mit einem anderen Smartphone verbunden ist.

In diesem Fall empfiehlt es sich, den Rollmeter oder Laser-Entfernungsmesser aus- und wieder einzuschalten und erneut eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Rollmeter-Symbol im Zeichenmodus blau.

Einfacher Wechsel zwischen den Messgeräten

Es ist nicht möglich, zwei Messgeräte gleichzeitig mit einem Smartphone zu verbinden. Möchten Sie beim Aufmaß den Laser-Entfernungsmesser und den digitalen Rollmeter verwenden, so ist in der App ein einfacher Wechsel zwischen den Messgeräten möglich. Das Messgerät, das gerade verbunden ist, erscheint als Symbol in der Kopfzeile der Aufmaß-App.

ANDROID GERÄTE

1. BLUETOOTH AKTIVIEREN

- > Einstellungen
- > Verbindungen
- > Bluetooth

ACHTUNG: Das Messgerät darf nicht in den Bluetooth-Einstellungen mit dem Smartphone verbunden werden, sondern direkt in der App.

2. ZUGRIFF AUF STANDORT ERLAUBEN

Es muss zusätzlich der Zugriff auf ihren Standort erlaubt werden, sonst funktioniert die Verbindung zwischen Messgerät und App nicht.

- > Einstellungen
- > Apps
- > Solaflex
- > Berechtigung
- > Standort -> „Immer zulassen“ auswählen.

3. SOLAFLEX APP ÖFFNEN

Um nun die Verbindung zwischen Smartphone und Rollmeter herzustellen, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl

3a) ZEICHNUNGSÜBERSICHT

In der Zeichnungsübersicht auf das Menü in der linken oberen Ecke drücken

- > „Messgerät verbinden“ auswählen
- > gewünschtes Messgerät auswählen
- > Verbindung wird automatisch hergestellt

3b) ZEICHENMODUS

Wenn Sie sich bereits im Zeichenmodus befinden, auf das Rollmeter- oder Laser-Entfernungsmesser-Symbol in der linken oberen Ecke drücken

- > Messgerät auswählen
- > Verbindung wird automatisch hergestellt

IOS GERÄTE

1. BLUETOOTH AKTIVIEREN

- > Einstellungen
- > Bluetooth

ACHTUNG: Das Messgerät darf nicht in den Bluetooth-Einstellungen mit dem Smartphone verbunden werden, sondern direkt in der App.

2. SOLAFLEX APP ÖFFNEN

Um nun die Verbindung zwischen Smartphone und Rollmeter herzustellen, stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl

2a) ZEICHNUNGSÜBERSICHT

In der Zeichnungsübersicht auf das Menü in der linken oberen Ecke drücken

- > „Messgerät verbinden“ auswählen
- > gewünschten Rollmeter auswählen
- > Verbindung wird automatisch hergestellt

2b) ZEICHENMODUS

Wenn Sie sich bereits im Zeichenmodus befinden, auf das Rollmeter-Symbol in der linken oberen Ecke drücken

- > Messgerät auswählen
- > Verbindung wird automatisch hergestellt

Rollmeter RX5



1. Anschlag VORNE

2. Band-Einzug

beim Auszug betätigen

3. Bedienfeld

4. Ladebuchse

5. Anschlag HINTEN

6. SEND

2 Sek. drücken > Rollmeter EIN / AUS

1 x drücken > Messdaten senden

7. Pfeiltasten

beide Pfeile 2 Sek. drücken > Wechsel Anschlag vorne/hinten

Pfeil 1 x drücken > Messrichtung ändern / nächster Messpunkt

8. Digitale Anzeige

Laser-Entfernungsmesser LX 40



1. Anschlag VORNE

2. Display

3. Bedienfeld

4. Anschlag HINTEN

5. Batteriefach für 2 Stk. AAA-Batterien

6. Digitale Anzeige

7. SEND

2 Sek. drücken > Rollmeter EIN / AUS

1 x drücken > Messdaten senden

8. Pfeiltasten

beide Pfeile 2 Sek. drücken > Wechsel Anschlag vorne/hinten

Pfeil 1 x drücken > Messrichtung ändern / nächster Messpunkt

Solaflex APP

Die Solaflex-App ist im Apple App Store sowie im Google Play Store erhältlich. Einfach „Solaflex“ in die Suchleiste eintippen und die App downloaden.

Alternativ kann einer der folgenden QR-Codes mit ihrer Smartphone-Kamera eingescannt und die App anschließend heruntergeladen werden.



Die App steht in den Stores kostenlos zur Verfügung.



Premiumfunktionen

Wenn Sie Premiumfunktionen nutzen wollen, benötigen Sie dazu eine Lizenz. Beim Kauf eines unserer Sets ist die Lizenz bereits für ein Jahr inkludiert. Sie können die Lizenz aber auch auf [MySolaflex](#) erwerben.

Solaflex – Lizenzaktivierung

Die Lizenzaktivierung kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen.

1) Lizenzaktivierung mit Lizenzcode aus einem Solaflex-Set:

Nach erfolgreichem Login kann der Lizenz-Code aus dem Solaflex-Set in der App unter „Premium“ eingegeben und aktiviert werden. Anschließend können die Premiumfunktionen (DXF-Export, Stücklistenauflösung, ...) genutzt werden.

2) Lizenzaktivierung beim Kauf im Onlineshop:

Wenn Sie die Lizenz im Onlineshop kaufen, wird diese automatisch auf das Solaflex-Konto übertragen, mit dem Sie auf MySolaflex eingeloggt sind. Die Lizenz wird automatisch aktiviert, sobald die alte Lizenz abgelaufen ist. Hat der User zuvor noch keine Lizenz aktiviert, beispielweise wenn er sich einen SOLA Cito gekauft hat, wird nach dem Kauf der Lizenz im Onlineshop das Konto sofort lizenziert. In jedem der genannten Fälle benötigt der User ein Solaflex-Konto.

MySolaflex

Unter „MySolaflex“ finden Sie alle ihre Zeichnungen wieder, die Sie mit ihrem Account in der App erstellt haben. Ihre Zeichnungen werden automatisch in das Webportal hochgeladen, der Vorgang kann dabei einige Minuten in Anspruch nehmen und erfordert eine Internetverbindung.

Wenn Sie ihre Zeichnungen mit Kollegen und Kolleginnen teilen wollen, können Sie im Webportal unter „Firma“ mehrere Benutzer einladen und verschiedenen Rollen zuteilen. Um diesen Vorgang abzuschließen, muss die Einladung von der Person, die Sie hinzufügen wollen, akzeptiert werden. Nähere Infos finden Sie [hier](#).

Um die Zeichnungen Ihrer KollegInnen als DXF-Datei herunterladen oder versenden zu können, benötigt der Ersteller bzw. die Erstellerin der Zeichnung eine gültige Solaflex-Lizenz.

Auf MySolaflex können Sie auch die Solaflex-Sets sowie passendes Zubehör erwerben.